Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 10:41

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/wiazka-dedykowana-haka-holowniczego-13-pin-g8-audi-a1-ii-gb-2018-p-25299.html



Wiązka dedykowana haka holowniczego 13-pin (G8) Audi A1 II (GB) 2018-

Cena	**471 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MP2S-CAN-G8-VW59-1**
Kod producenta	**MP2S-CAN-G8-VW59**
Producent	**QUASAR**

Opis produktu

MP2S-CAN-G8-VW59 dedykowana wiązka haka 13-pin do Audi A1 II (GB) 2018-

Dedykowany zestaw wiązki haka holowniczego 13-pin (G13) z modułem MP2S-CAN do Audi A1. Moduł odczytuje sygnały bezpośrednio z magistrali CAN-Bus pojazdu, a wiązka typu P2P (pin-to-pin) gwarantuje szybki, bezinwazyjny montaż.

Zestaw MP2S-CAN-G8-VW59 obsługuje obwody oświetlenia przyczepy lub platformy rowerowej w gnieździe 13-pin.



Moduł umożliwia m.in.:

- Odczyt sygnałów z magistrali CAN-Bus pojazdu
- Współpracę z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu
- Współpracę z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy
- Wykrywanie podłączenia przyczepy (LED i żarówkowej)
- Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy
- Sterowanie światłem wstecznym przyczepy
- Sygnalizację podłączenia przyczepy
- Sygnalizację włączenia światła przeciwmgłowego przyczepy
- Bezpośrednie sterowanie światłem przeciwmgłowym przyczepy
- Całkowite wyłączenie tylnego światła przeciwmgłowego samochodu

Elementy zestawu

- Moduł sterujący (centralka) – 1 szt.
- Wiązka główna z gniazdem 13-pin – 1 szt.
- Wiązka sygnałowa (do magistrali CAN-Bus) – 1 szt.
- Wiązka zasilania – 1 szt.
- Zestaw montażowy – 1 kpl.
- Zestaw śrubowy – 1 kpl.
- Schemat podłączenia – 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Producent

Quasar

Numer katalogowy

MP2S-CAN-G8-VW59

Gniazdo

13 Pin

Homologacja

Tak

Odczyt danych z magistrali CAN-Bus pojazdu

Tak

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu

Tak

Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy

Tak

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym

Tak

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem LED

Tak

Możliwość sterowania działaniem modułu czujników parkowania samochodu

Tak

Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy

Tak

Sterowanie światłem wstecznym przyczepy

Tak

Stałe zasilanie na gnieździe przyczepy

Tak (możliwe z PowerKit+RelayKit)

Inteligentne ładowanie akumulatora przyczepy

Tak (możliwe z PowerKit+RelayKit)

Sygnalizacja podłączenia przyczepy

Tak

Sygnalizacja awarii kierunkowskazów przyczepy

Tak

Sygnalizacja załączenia światła przeciwmgłowego przyczepy

Tak

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

Sekwencyjny lub bezpośredni

Całkowite wyłączenie tylnego oświetlenia przeciwmgłowego samochodu

Tak

Zainstalowane gniazdo haka na wiązce

Tak

Długość wiązki zasilania

5,0 m

Długość wiązki do gniazda

1,7 m

Długość wiązki sygnałów wejściowych (do szyny CAN)

5,0 m

Napięcie zasilania

10–18 V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł pozycyjnych

3 × 5 W / strona

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł stop

3 × 21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł kierunkowskazów

21 + 10 W / strona

Maksymalne obciążenie wyjścia światła przeciwmgłowego

21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł cofania

21 W

Obciążalność wyjścia sterującego pracą czujnika cofania samochodu

0,5 A

MP2S-CAN-G8-VW59 zapewnia pełną kompatybilność z nowoczesnymi pojazdami wyposażonymi w magistralę CAN-Bus oraz bezpieczne podłączenie przyczepy zgodnie z obowiązującymi standardami.

Sprawdź dostępność i zamów dedykowaną wiązkę haka 13-pin do Audi A1 II – pewne i profesjonalne rozwiązanie do Twojego auta.

Lista pojazdów

- Audi A1 II [GB] od 2018 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A3 III [8V] 2012-2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A3 IV [8Y] od 2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A4 V [B9] 2015-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A5 II [F5] 2017-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A6 IV [C7] 2011-2018 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A6 V [C8] 2018-2025 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A7 Sportback [4G] 2010-2018 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi A7 Sportback [C8] 2017-2025 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi Q2 2016-2025 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi Q3 II [F3] 2018-2025 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi Q4 e-Tron od 2021 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi Q5 II 2017-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi Q7 II od 2015 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Audi Q8 od 2018 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Cupra Ateca od 2016 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Cupra Formentor od 2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Cupra Leon od 2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Cupra Terramar od 2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Ford Tourneo Connect 3 od 2022 (instrukcja montażu: pobieranie)

- Ford Transit Connect 3 od 2022 (instrukcja montażu: pobieranie)
- MAN TGE od 2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Arona od 2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Ateca od 2016 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Ibiza IV (FL2) 2015-2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Ibiza V od 2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Leon III [5F] 2013-2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Leon IV od 2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Terraco 2019-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Seat Toledo IV FL 2015-2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Fabia III 2014-2022 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Fabia IV od 2021 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Kamiq [NW4] od 2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Karoq [NU7] od 2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Kodiaq I 2017-2023 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Kodiaq II od 2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Octavia III 2013-2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Octavia IV od 2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Rapid FL 2015-2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Scala od 2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Superb III / III FL 2015-2023 (instrukcja montażu: pobieranie)
- Skoda Superb IV od 2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Arteon Liftback 2017-2023 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Arteon Shooting Brake od 2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Caddy V [SB] 2020-2023 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Caravelle T6.1 2020-2023 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Crafter II od 2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Golf Sportsvan 2014-2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Golf VII 2012-2020 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Golf VIII od 2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW ID4 2020-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Passat [B8] 2014-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Passat [B9] od 2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Polo VI od 2017 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW T-Cross od 2019 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW T-Roc I 2017-2025 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Taigo [CS] od 2021 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Tayron od 2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Tiguan II 2016-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Tiguan III 2023-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Touareg III od 2018 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Touran II od 2015 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Transporter T6.1 2019-2024 (instrukcja montażu: pobieranie)
- VW Transporter T7 Multivan od 2021 (instrukcja montażu: pobieranie)

O producencie

Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie.**To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.