

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-13-pin-audi-q3-sportback-ii-suv-2025-p-24065.html>



Wiązka haka dedykowana 13-pin AUDI Q3 SPORTBACK II SUV 2025-

Cena	720 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ECS-VW305HX-13
Kod producenta	ECS-VW305HX
Kod EAN	8717323091852
Producent	ECS ELECTRONICS

Opis produktu

Dedykowany zestaw elektryczny 13-pin do haka holowniczego: AUDI Q3 SPORTBACK II SUV (FJ) 11/2025- pasuje do Hybrid

UWAGI: Modele wyprodukowane od 08/2023: kodowanie nie jest możliwe. Automatyczna dezaktywacja funkcji opcjonalnych jest niedostępna.

Szukasz zestawu elektrycznego haka, umożliwiającego zasilanie elektryczne przyczepy lub bagażnika rowerowego? Wybierz dedykowaną wiązkę haka ECS, która jest odpowiednikiem oryginalnej wiązki do tego modelu auta. ECS Electronics to holenderska firma, która zaopatruje producentów samochodów i firmy motoryzacyjne w całej Europie. Dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości wyposażenia OE i OEM, fabryka ECS jest dziś liderem na rynku w zakresie dedykowanych zestawów okablowania do haków holowniczych. ECS ma jedną z najszerzych ofert w Europie.

SCHEMAT KONSTRUKCJI ZESTAWU VW305HX

INSTRUKCJA MONTAŻU na stronie producenta: [ZOBACZ TUTAJ](#)

DANE TECHNICZNE WIĄZKI DEDYKOWANEJ VW305HX:

PRODUCENT

ECS ELECTRONICS

NUMER KATALOGOWY

VW305HX

ZASTOSOWANIE

AUDI Q3 SPORTBACK II SUV 11/2025-

GNIAZDO

13-pin (gniazdo zmontowane)

OBSŁUGA ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNEGO

Z odłączeniem tylnego światła przeciwmgielnego

KONTROLA KIERUNKOWSKAZÓW C2

Z kontrolką C2 - wyświetlacz tekstowy

ZŁĄCZA ORYGINALNE

Tak (oryginalne złącza)

OBSŁUGA CZUJNIKÓW PARKOWANIA

Z odłączeniem fabrycznego systemu PDC

OBSŁUGA ZASILANIA +15/+30

Zasilanie po zapłonie (+15) oraz stałe zasilanie (+30) są zintegrowane w wiązce elektrycznej

CZAS MONTAŻU

45-60 min

KOMPATYBILNY Z ŻARÓWKAMI LED

Tak

WYMAGANE KODOWANIE PO MONTAŻU

Wymagane kodowanie funkcji opcjonalnych

DLA POJAZDÓW Z FABRYCZNYM PRZYGOTOWANIEM DO MONTAŻU WIĄZKI

Dla pojazdów z przygotowaniem oraz bez przygotowania pod instalację

MODUŁ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SP599ZZ

WYMIARY OPAKOWANIA

295x215x95

Z pewnością dedykowana wiązka haka do AUDI Q3 SPORTBACK II SUV 11/2025- /13-PIN/ będzie świetnym wyborem, jeśli zależy Ci na pewnym i bezproblemowym podłączeniu przyczepy lub bagażnika. Zamów ją teraz na DobreHaki.pl, a jeśli kompletujesz zestaw, dobierz od razu hak holowniczy i pasujące akcesoria. W razie wątpliwości doradzimy właściwą konfigurację.

Lista pojazdów

- AUDI A1 CITYCARVER Hatchback (GB) 11/2019 - 06/2022 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A1 SPORTBACK Hatchback (GB) 11/2018- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A1 SPORTBACK Hybrid Hatchback (GB) 11/2018- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 03/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 08/2012- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM, 8Y, 8YS) 09/2013- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 ALLSTREET Hatchback (8Y) 02/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 ALLSTREET Hybrid Hatchback (8Y) 02/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 Hybrid Cabriolet (8V7, 8VE) 03/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 Hybrid Hatchback (8V1, 8VK) 08/2012- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 Hybrid Sedan (8VS, 8VM, 8Y, 8YS) 09/2013- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK Hatchback (8VA, 8YA, 8VF, 8Y) 02/2013- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK E-TRON EV Hatchback (8VA, 8VF) 11/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK G-TRON Hatchback (8VA, 8VF) 02/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK Hybrid Hatchback (8VA, 8YA, 8VF, 8Y) 02/2013- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q2 SUV (GA, GAB, GAG) 09/2016- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q2 Hybrid SUV (GA, GAB, GAG) 09/2016- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SUV (F3, F3B) 12/2018- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SUV (FJ) 10/2025- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 Hybrid SUV (F3, F3B) 12/2018- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 Hybrid SUV (FJ) 10/2025- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SPORTBACK SUV (F3N) 10/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SPORTBACK SUV (FJ) 11/2025- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SPORTBACK Hybrid SUV (F3N) 10/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SPORTBACK Hybrid SUV (FJ) 11/2025- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q4 E-TRON EV SUV (F4B) 06/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON EV SUV (F4B, F4N) 09/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA ATECA SUV (KH7, KHP, KBP) 10/2018- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA ATECA Hybrid SUV (KH7, KHP, KBP) 10/2018- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA BORN EV SUV (K11) 11/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA FORMENTOR Hybrid SUV (KM7, KMP) 10/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON Hatchback (KL1, KU1) 12/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON Hybrid Hatchback (KL1, KU1) 12/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON SPORTSTOURER Kombi (KL1, KL8, KU8) 12/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON SPORTSTOURER Hybrid Estate (KL1, KU1) 12/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA TAVASCAN Hybrid SUV (KR1) 03/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA TERRAMAR Hybrid SUV (KP1) 11/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- FORD CAPRI EV SUV (CX740L) 12/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- FORD EXPLORER EV SUV (CX740) 08/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT ARONA SUV (KJ7, KJP) 09/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT ARONA Hybrid SUV (KJ7, KJP) 09/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT ATECA SUV (KH7, KHP) 06/2016- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT ATECA Hybrid SUV (KH7, KHP) 06/2016- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT IBIZA V Hatchback (KJ1, KJG) 06/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT IBIZA V Hybrid Hatchback (KJ1, KJG) 06/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON III Hatchback (5F1) 11/2012 - 08/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON III Hybrid Hatchback (5F1) 11/2012 - 08/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON III SC Hatchback (5F5) 06/2013 - 08/2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON III SC Hybrid Hatchback (5F5) 06/2013 - 08/2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON III ST Kombi (5F8) 11/2013 - 08/2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

-
- SEAT LEON III ST Hybrid Kombi (5F8) 11/2013 - 08/2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON III X-PERIENCE Kombi (5F8) 10/2014 - 08/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON III X-PERIENCE Hybrid Kombi (5F8) 10/2014 - 08/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV Hatchback (KL1, KU1) 04/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV Hybrid Hatchback (KL1, KU1) 04/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV SPORTSTOURER Kombi (KL8, KU8) 04/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV SPORTSTOURER Hybrid Kombi (KL8, KU8) 04/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT TERRACO SUV (KN2) 01/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT TERRACO Hybrid SUV (KN2) 02/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA ELROQ EV SUV (PYL) 11/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA ENYAQ COUPE EV SUV (5AC) 04/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA ENYAQ EV SUV (5AZ) 04/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA FABIA IV Hatchback (PJ3) 09/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA FABIA IV Hybrid Hatchback (PJ3) 09/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAMIQ SUV (NW4) 09/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAMIQ Hybrid SUV (NW4) 09/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SUV (NU7) 11/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ Hybrid SUV (NU7) 11/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SCOUT SUV (NU7) 02/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SCOUT Hybrid SUV (NU7) 02/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SPORTLINE SUV (NU7) 02/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SPORTLINE Hybrid SUV (NU7) 02/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ I SUV (NS6, NS7, NV7) 01/2017 - 03/2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ I SCOUT SUV (NS6, NS7, NV7) 07/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ II SUV (PS2) 04/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ II Hybrid SUV (PS2) 04/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III Hatchback (5E3) 02/2013 - 10/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III COMBI Kombi (5E5) 05/2013 - 10/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III SCOUT Kombi (5E5) 08/2014 - 10/2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA IV Hatchback (NX3, NN3) 03/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA IV COMBI Kombi (NX5) 03/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA IV COMBI Hybrid Kombi (NX5) 03/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA IV Hybrid Hatchback (NX3, NN3) 03/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SCALA Hatchback (NW1) 04/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SCALA Hybrid Hatchback (NW1) 04/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 09/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III Sedan (3V3) 06/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III Hybrid Kombi (3V5) 09/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III Hybrid Sedan (3V3) 06/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III IV Hybrid Kombi (3V5) 01/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III IV Hybrid Sedan (3V3) 01/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB IV Sedan (NZ3) 03/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB IV COMBI Kombi (NZ5) 03/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB IV COMBI Hybrid Kombi (NZ5) 03/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB IV Hybrid Sedan (NZ3) 03/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON Sedan (3H7, 3H8) 06/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON Hybrid Sedan (3H7, 3H8) 06/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BREAK Kombi (3H9) 01/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BREAK Hybrid Kombi (3H9) 01/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII Kombi (BA5, BV5) 08/2013 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII Hatchback (5G1, BQ1) 11/2012 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII ALLTRACK Kombi (BA5) 02/2015 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII ALLTRACK Hybrid Kombi (BA5) 02/2015 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII E-GOLF EV Hatchback (BE) 01/2014 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII Hybrid Hatchback (5G1, BQ1) 11/2012 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII Hybrid Hatchback (5G1, BQ1) 08/2013 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII SPORTSVAN Hatchback (AM1) 06/2014 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII SPORTSVAN Hybrid Hatchback (AM1) 06/2014 - 03/2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII Estate (CD5) 11/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII Hatchback (CD1, DA1) 01/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII ALLTRACK Kombi (CG5) 11/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII ALLTRACK Hybrid Kombi (CG5) 11/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII Hybrid Kombi (CD5) 11/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII Hybrid Hatchback (CD1, DA1) 01/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.3 EV Hatchback (E11) 07/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.4 EV SUV (E12) 03/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.5 EV SUV (E31) 05/2022- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.7 EV Hatchback (ED2) 11/2023- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.7 TOURER EV Kombi (CG5) 04/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

- VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (B8, 3G5) 11/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (B9, CJ5) 02/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT Sedan (B8, 3G2) 11/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK Kombi (B8, 3G5) 09/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK Hybrid Kombi (B8, 3G5) 09/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT Hybrid Kombi (B8, 3G5) 11/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT Hybrid Kombi (B9, CJ5) 02/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN PASSAT Hybrid Sedan (B8, 3G2) 11/2014- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN POLO VI Hatchback (AW1, BZ1, AE1) 10/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN POLO VI Hybrid Hatchback (AW1, BZ1, AE1) 10/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-CROSS SUV (C11, D31) 03/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-CROSS Hybrid SUV (C11, D31) 03/2019- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-ROC Kabriolet (AC7, AC8) 03/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-ROC SUV (A11, D11) 11/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-ROC SUV (A2, D12) 11/2025- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-ROC Hybrid Kabriolet (AC7, AC8) 03/2020- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-ROC Hybrid SUV (A11, D11) 11/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN T-ROC Hybrid SUV (A2, D12) 11/2025- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TAIGO SUV (CS1) 12/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TAIGO Hybrid SUV (CS1) 12/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TAYRON SUV (5H8) 11/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TAYRON Hybrid SUV (5H8) 11/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TIGUAN II SUV (AD1, AX1) 04/2016- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TIGUAN II ALLSPACE SUV (BW2, BJ2) 06/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TIGUAN II ALLSPACE Hybrid SUV (BW2, BJ2) 06/2017- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TIGUAN II Hybrid SUV (AD1, AX1) 02/2021- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TIGUAN III SUV (CT1) 01/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TIGUAN III Hybrid SUV (CT1) 01/2024- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TOURAN II MPV (5T1) 09/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- VOLKSWAGEN TOURAN II Hybrid MPV (5T1) 09/2015- (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

O producencie

ECS Electronics BV istnieje na rynku motoryzacyjnym od 1988 roku i produkuje szereg wiązek elektrycznych. Na tym solidnym fundamencie firma ECS rozwinęła swoją podstawową działalność, aby stać się liderem na rynku w dzisiejszych zestawach okablowania do haków holowniczych do pojazdów, zapewniając światowym rynkom ponad 8000 różnych systemów połączeń przewodów. ECS ma najszerszą ofertę spośród wszystkich dostawców na rynku.

ECS Electronics ciężko pracuje, aby zaopatrywać wszystkich producentów samochodów i firmy z rynku wtórnego w całej Europie. Dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości wyposażenia standardowego OE, ECS jest dziś liderem na rynku w zakresie dedykowanych zestawów okablowania do haków holowniczych pojazdów. ECS utrzymuje elastyczną bazę produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego, która produkuje również szereg specjalisty



cznych zestawów okablowania dla świateł przeciwmgłowych, parkowych systemów kontroli odległości, systemów audio-nawigacyjnych i telematyki pojazdów CAN. Główna siedziba ECS znajduje się w Breda w Holandii. Zespół Breda koordynuje i nadzoruje różne operacje, w tym sprzedaż i marketing, badania i rozwój oraz logistykę. Zespół badawczo-rozwojowy znajduje się w Holandii, aby zapewnić krótkie terminy realizacji produktów oraz zagwarantować wysoki stopień elastyczności i umiejętności.