

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-skoda-kodiaq-ns7-suv-od-2017r-p-21155.html>



Wiązka haka dedykowana SKODA KODIAQ (NS7) SUV od 2017r

Cena brutto	642 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ECS-VW146D1-41
Kod producenta	ECS-VW146D1
Kod EAN	8717323050651
Producent	ECS Electronics

Opis produktu

Dedykowany zestaw elektryczny 13-pin do haka holowniczego: SKODA KODIAQ (NS7) SUV 01/2017-

UWAGI: -

Szukasz zestawu elektrycznego haka, umożliwiającego zasilanie elektryczne przyczepy lub bagażnika rowerowego? Wybierz dedykowaną wiązkę haka ECS, która jest odpowiednikiem oryginalnej wiązki do tego modelu auta. ECS Electronics to holenderska firma, która zaopatruje wszystkich producentów samochodów i firmy motoryzacyjne w całej Europie. Dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości wyposażenia standardowego OE i OEM, fabryka ECS jest dziś liderem na rynku w zakresie dedykowanych zestawów okablowania do haków holowniczych. ECS ma najszerszą ofertę spośród wszystkich dostawców na rynku.

SCHEMAT KONSTRUKCJI ZESTAWU ECS-VW146D1



DANE TECHNICZNE WIĄZKI DEDYKOWANEJ ECS-VW146D1:

ECS ELECTRONICS

ECS-VW146D1

GNIAZDO

13-pin ze złączami śrubowymi

KONTROLA SPRAWNOŚCI ŻARÓWEK(CHECK CONTROL)

Dla pojazdów z awarią żarówki

OBSŁUGA ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNEGO

Z wyłączonym tylnym światłem przeciwmgielnym

MODUŁ STERUJĄCY

Moduł z zasilaczem

ZŁĄCZA ORYGINALNE

TAK

OBSŁUGA CZUJNIKÓW PARKOWANIA

Oryginalne odcięcie PDC

OBSŁUGA ZASILANIA +15/+30

Zasilanie zmienne (+15) i stałe (+30) zintegrowane w zestawie okablowania

MIEJSCE PODŁĄCZENIA ZASILANIA

Z przodu pojazdu

CZAS MONTAŻU

>60 min

KOMPATYBILNY Z ŻARÓWKAMI LED

TAK

WYMAGANE KODOWANIE PO MONTAŻU

TAK

DLA POJAZDÓW Z FABRYCZNYM PRZYGOTOWANIEM
DO MONTAŻU WIĄZKI

NIE

ZASTOSOWANY MODUŁ

SP405ZZ

MODUŁ ALTERNATYWNY

-

ZESTAW ROZSZERZAJĄCY

-

WAGA

1.641kg

Z pewnością wiązka haka dedykowana do SKODA KODIAQ (NS7) SUV od 2017r /13-PIN/ wyprodukowana przez renomowaną markę ECS Electronics jest idealnie dopasowana do Twojego samochodu i będzie Ci służyła przez długie lata. Zamów ją już dziś, koniecznie z hakiem holowniczym i innymi akcesoriami dostępnymi w sklepie DobreHaki.pl !

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ produktu: Tylko wiązka

Lista pojazdów

- AUDI A1 CITYCARVER (GBH) 5D hatchback od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A1 SPORTBACK (GBA) 5D hatchback od 2018r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 3D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 (8V7, 8VE) cabrio od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 (8VS, 8VM, 8Y) sedan od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF, 8Y) 5D hatchback od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK E-TRON (8V) 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI A3 SPORTBACK G-TRON (8V) 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q2 (GA) SUV od 2016r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 (F3) SUV od 2018r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q3 SPORTBACK (F3N) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q4 E-TRON (F4B) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON (F4B, F4N) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA ATECA (KH7) SUV od 2018r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA BORN (K11) SUV od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA FORMENTOR (KM7) SUV od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON E-HYBRIDE hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON E-HYBRIDE SPORTSTOURER kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- CUPRA LEON SPORTSTOURER kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT ARONA (KJ7) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT ATECA (KH7) SUV od 2016r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT IBIZA V (KJ1) 5D hatchback od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON (5F1) 5D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- SEAT LEON E-HYBRID 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

-
- SEAT LEON III ST (5F8) kombi od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV (KL1) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV SPORTSTOURER (KL8) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV ST (5F8) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON ST E-HYBRID kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON X-PERIENCE (5F) kombi od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT TARRACO (KN2) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT TARRACO E-HYBRID (KN2) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA ENYAQ iV (5AC) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA FABIA IV (PJ3) 5D hatchback od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA FABIA IV (PJ3) kombi od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAMIQ (NW4) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ (NU7) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SCOUT (NU7) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SPORTLINE (NU7) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ (NS7) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ SCOUT SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III (5E3) 5D hatchback od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III (5E5) kombi od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III SCOUT (5E5) kombi od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA IV (NX3) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA IV COMBI (NX5) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SCALA 5D hatchback od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III (3V3) 5D hatchback od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III (3V5) kombi od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III iV (3V5) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III iV (3V3) sedan od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON (3H7) sedan od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BREAK (3H9) kombi od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN E-GOLF 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 3D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 5D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII (BA5, BV5) kombi od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII ALLTRACK (BA5) kombi od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII HYBRID 5D hatchback od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII SPORTSVAN (AM1) 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII (CD1) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII (CD1) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII ALLTRACK (CG5) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.3 (E11) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.4 (E21) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN PASSAT (3G5) kombi od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) sedan od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN POLO (AW1, BZ1) 5D hatchback od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TAIGO (CS1) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN T-CROSS (C11) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TIGUAN (AD1) SUV od 2016r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW2) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TIGUAN Ehybrid SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) MPV od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN T-ROC (AC7) cabrio od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN T-ROC (A11) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A1 CITYCARVER (GBH) 5D hatchback od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A1 SPORTBACK (GBA) 5D hatchback od 2018r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A3 (8V1, 8VK) 3D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A3 (8V7, 8VE) cabrio od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A3 (8VS, 8VM, 8Y) sedan od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF, 8Y) 5D hatchback od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A3 SPORTBACK E-TRON (8V) 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI A3 SPORTBACK G-TRON (8V) 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI Q2 (GA) SUV od 2016r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI Q3 (F3) SUV od 2018r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI Q3 SPORTBACK (F3N) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI Q4 E-TRON (F4B) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON (F4B, F4N) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - CUPRA ATECA (KH7) SUV od 2018r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - CUPRA BORN (K11) SUV od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - CUPRA FORMENTOR (KM7) SUV od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - CUPRA LEON hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

-
- CUPRA LEON E-HYBRIDE hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - CUPRA LEON E-HYBRIDE SPORTSTOURER kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - CUPRA LEON SPORTSTOURER kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT ARONA (KJ7) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT ATECA (KH7) SUV od 2016r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT IBIZA V (KJ1) 5D hatchback od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON (5F1) 5D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON E-HYBRID 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON III ST (5F8) kombi od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV (KL1) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV SPORTSTOURER (KL8) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON IV ST (5F8) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON ST E-HYBRID kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT LEON X-PERIENCE (5F) kombi od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT TARRACO (KN2) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SEAT TARRACO E-HYBRID (KN2) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA ENYAQ iV (5AC) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA FABIA iV (PJ3) 5D hatchback od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA FABIA iV (PJ3) kombi od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAMIQ (NW4) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ (NU7) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SCOUT (NU7) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KAROQ SPORTLINE (NU7) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ (NS7) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA KODIAQ SCOUT SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III (5E3) 5D hatchback od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III (5E5) kombi od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA III SCOUT (5E5) kombi od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA iV (NX3) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA OCTAVIA iV COMBI (NX5) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SCALA 5D hatchback od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III (3V3) 5D hatchback od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III (3V5) kombi od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III iV (3V5) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - SKODA SUPERB III iV (3V3) sedan od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON (3H7) sedan od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BREAK (3H9) kombi od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN E-GOLF 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 3D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 5D hatchback od 2012r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII (BA5, BV5) kombi od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII ALLTRACK (BA5) kombi od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII HYBRID 5D hatchback od 2013r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VII SPORTSVAN (AM1) 5D hatchback od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII (CD1) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII (CD1) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN GOLF VIII ALLTRACK (CG5) kombi od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.3 (E11) 5D hatchback od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN ID.4 (E21) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN PASSAT (3G5) kombi od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) sedan od 2014r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN POLO (AW1, BZ1) 5D hatchback od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TAIGO (CS1) SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN T-CROSS (C11) SUV od 2019r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TIGUAN (AD1) SUV od 2016r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW2) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TIGUAN Ehybrid SUV od 2021r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) MPV od 2015r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN T-ROC (AC7) cabrio od 2020r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VOLKSWAGEN T-ROC (A11) SUV od 2017r (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

O producencie

ECS Electronics BV istnieje na rynku motoryzacyjnym od 1988 roku i produkuje szereg wiązek elektrycznych. Na tym solidnym fundamencie firma ECS rozwinęła swoją podstawową działalność, aby stać się liderem na rynku w dzisiejszych zestawach okablowania do haków holowniczych do pojazdów, zapewniając światowym rynkom ponad 8000 różnych systemów połączeń przewodów. ECS ma najszerszą ofertę spośród wszystkich dostawców na rynku.

ECS Electronics ciężko pracuje, aby zaopatrywać wszystkich producentów samochodów i firmy z rynku wtórnego w całej Europie. Dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości wyposażenia standardowego OE, ECS jest dziś liderem na rynku w zakresie dedykowanych zestawów okablowania do haków holowniczych pojazdów. ECS utrzymuje elastyczną bazę produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego, która produkuje również szereg specjalisty



cznych zestawów okablowania dla świateł przeciwmgłowych, parkowych systemów kontroli odległości, systemów audio-nawigacyjnych i telematyki pojazdów CAN. Główna siedziba ECS znajduje się w Breda w Holandii. Zespół Breda koordynuje i nadzoruje różne operacje, w tym sprzedaż i marketing, badania i rozwój oraz logistykę. Zespół badawczo-rozwojowy znajduje się w Holandii, aby zapewnić krótkie terminy realizacji produktów oraz zagwarantować wysoki stopień elastyczności i umiejętności.